



Selettore Zamperini
applicazione

Obiettivo del Selettore Zamperini è quello di poter convogliare in un unico punto l'energia sottile emessa dal Midi attraverso l'utilizzo del selettore e di un elettrodo. L'applicazione del selettore necessita di un Midi Cleanergy e di elettrodi non in dotazione. Gli elementi all'interno della confezione del selettore sono:

1. selettore
2. disco in plexiglass forato
3. cavo
4. anello gommato




1. Midi + plexiglass

1. Prendere il Midi Cleanergy e l'elemento in plexiglass forato al centro. Applicare il disco trasparente forato nella parte OUT del Cleanergy (la parte OUT del Midi Cleanergy la si riconosce anche al tatto avendo la superficie ruvida). In questo modo, il disco trasparente isola la superficie da lui ricoperta lasciando al centro un'apertura in cui tutta l'energia sottile prodotta dal Midi sarà proiettata rendendo l'emissione precisa e potente.




2. Applicare Selettore

2. Prendere il selettore Zamperini e applicarlo sopra l'elemento in plexiglass, nella parte OUT del Cleanergy



3. Cavo + anello

3. Prendere l'anello gommato nero e applicarlo nel jack del cavo. Questo passaggio ha lo scopo di raggiungere quella lunghezza sufficiente a non far urtare il jack contro la superficie del Midi impedendo così nel tempo un possibile logorio.



4. Inserire spinotto nel
selettore

4. Inserire lo spinotto del cavo nel Selettore Zamperini



5. Applicare elettrodo

5. Applicare l'elettrodo nel punto in cui si ritiene opportuno (meridiano, chakra, trigger point, punto riflesso, eccetera) e collegare il coccodrillo del cavo all'elettrodo. Da questo momento tutta l'energia del Midi sarà convogliato nell'unico punto da voi selezionato. Il Selettore Zamperini può essere utilizzato con le Memorie Energetiche del Midi Cleanergy.